

**HITACHI**  
Inspire the Next

# 取扱説明書

保証書・設置説明書・カンタンご使用ガイド 別添付


日立 **IH** クッキングヒーター

家庭用

D6シリーズ 2口 **IH** + ラジエントヒーター 鉄・ステンレス対応

型式	HT-D60S	(シルバー)
	HT-D6S	(シルバー(ブラックトップ))
	HT-D6	(ブラック)

ラジエントヒーター



このたびは日立 **IH** クッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。  
**この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。**

お読みになったあとは、保証書、設置説明書、カンタンご使用ガイドとともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」 → P.6~9 をお読みいただき、正しくお使いください。

# はじめに


「安全上のご注意」➡P.6～9 をお読みいただき、正しくお使いください。

## 大火力 左・右IHヒーター

- 鉄やステンレス鍋加熱で3.0kWの大火力だから、おいしく調理できます。

鍋の形状や重さによって火力が弱くなることがあります。 ➡P.10

鍋の加熱が早いので、お料理の仕上がりが具合を見ながら火力・時間を調節してください。 ➡P.17



## 両面焼きグリル(水あり)

- 裏返す手間なく、片面ずつ強火でおいしく焼き上げる「七輪交互焼き」※少量の煙・においが排出されます。

材料の温度、大きさ、置く位置によって、こげ目がつきにくい場合があります。焼き色が薄いときは追加焼きをしてください。 ➡P.28

通電してしばらくの間、前回の調理でヒーターに付いた脂が加熱され、煙やにおいが出ることがあります。

## 上面操作&ワンタッチ火加減操作

- 操作パネルを、すべて上面に配置。調理の具合を確認しながら、ラクな姿勢で火加減調節。

# もくじ

## ご使用の前に

- 各部のなまえ・操作パネル・付属品 …… 4
- 安全上のご注意 …… 6
- 使える鍋の種類 …… 10
- IHクッキングヒーターでの調理の手順 …… 12
- 消費電力と安全機能について …… 14

## 使いかた

### ヒーターで調理する

- ヒーターの使いかたのポイント …… 15
  - お好みの火力で調理する
  - ゆでる・煮る・蒸す・焼く・炒める・温める …… 16
  - メニューを選んで調理する
  - 揚げる (揚げもの) …… 18
  - 湯沸かし (便利メニュー) …… 20
  - お好みの火力で調理する
  - 温める …… 21

### グリルで調理する

- グリルの使いかたのポイント …… 22
  - メニューを選んで調理する
  - 丸焼き、切身・干物、つけ焼き …… 24
  - 手動(魚焼き) …… 26
  - 追加焼きをする …… 28

### いろいろな機能を使う

- タイマー(残時間)を使う …… 29
- 操作をロックする …… 30
- メロディーとブザーの切り替え …… 31
- トッププレート、プレートワク …… 32
- 吸・排気カバー …… 33
- 天ぷら鍋 …… 33
- 上面操作パネル …… 33
- グリルドア・受皿・焼網 …… 34・35
- グリル庫内 …… 35
- 電源について …… 36
- 音について …… 37
- 火力について …… 37
- グリルについて …… 38
- 結露について …… 38
- トッププレートについて …… 38
- 上面操作パネルに次の表示が出たとき …… 39

## お手入れ

## お困りのときは

## 料理集


## 仕様・その他

- 仕様 …… 50
- 保証とアフターサービス …… 50
- 「ご相談窓口」 …… 51




# 各部のなまえ・操作パネル・付属品

※イラストは、HT-D60Sで説明しています。→P.00 は主な説明のあるページです。



## グリル

グリルドア・受皿・焼網ははずして洗えます。→P.34、35



## 付属品

◆天ぷら鍋(1個)  
揚げものの調理をするときに使います。  
※他の調理(炒めもの・煮もの・湯沸かし  
など)に使用しないでください。天ぷら  
鍋がさびたり、トッププレートが変色す  
るおそれがあります。


部品の交換・追加購入 2010年11月現在

部 品 名	部 品 番 号	希望小売価格
焼網 (消耗部品)	HTW-4PF 003	1,575円 (税抜1,500円)
天ぷら鍋 (HT-N40)	HTW-4DF 024	2,625円 (税抜2,500円)

日立の家電品取扱店にご相談ください。希望小売価格は価格  
改定に伴い変更する場合があります。

## 上面操作パネル

●中央ヒーターとグリルは同時に使用できません。



## ヒーターで調理をする →P.15~21

火力、温度、調理メニュー、通電スタート・切を行います。  
※火力など設定後、約10秒以内に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。  
設定内容や運転状態を表示部に表示します。

## グリルで調理をする →P.22~28

調理メニュー、仕上がり、火力、追加焼き時間の設定、通電スタート・切を行います。  
※調理メニュー、仕上がりなど設定後、約3分以内に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。  
設定内容や運転状態を表示部に表示します。

## グリル庫内をクリーニングする →P.35

グリルの庫内をクリーニングします。  
●クリーニングのときは、焼網をはずしてください。

## タイマー(残時間)の設定をする →P.29

左・右・中央ヒーター、グリルのタイマー設定をします。  
●タイマーは複数のヒーターとグリルに設定することができます。  
※「揚げもの」または「湯沸かし」中のIHヒーターや調理メニュー「丸焼き」「切身・干物」「つけ焼き」中のグリル  
には、タイマーを設定することができません。

## 操作をロックする →P.30

全ての操作、または中央ヒーターのみロックします。  
●ロックの設定・解除はボタンを約3秒間押します。  
●設定内容は電源を切っても記憶しています。



# 安全上のご注意

※この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## ■ここに示した注意事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 <b>危険</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷を負う危険が差し迫る」内容です。	 <b>表示の例</b>	
 <b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。	 <b>「警告や注意を促す」内容です。</b>	
 <b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。	 <b>してはいけない「禁止」内容です。</b>	
		 <b>実行しなければならない「指示」内容です。</b>	

## ⚠危険

### ●火災・感電・けがの原因になります。

#### 本体は



分解禁止

改造はしない  
修理技術者以外の人は分解したり、修理を行わない  
修理はお買い上げの販売店または「ご相談窓口」(→P.51)にご相談ください。



## ⚠警告

### ●火災・感電・けがの原因になります。

#### 異常・故障時は



- 異常・故障時には、直ちに使用を中止し、すぐに専用ブレーカーを切り、お買い上げの販売店へ点検・修理を依頼する
  - ・電源スイッチを入れてもヒーターが作動しないときがある。
  - ・ビリビリと電気を感じる。
  - ・こげ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音がする。
  - ・その他の異常や故障がある。

#### 据付のときは



- プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む
- プラグの刃や刃の取付部分にほこりが付着している場合はよくふく



アース線を接続せよ

- アースを確実に取り付ける  
アースの取り付けは、電気工事店または販売店にご相談ください。



- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしない
- 電源コードやプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
- ぬれた手でプラグの抜き差しをしない

## ⚠警告

### ●火災・感電・けが・やけどの原因になります。

#### 揚げものの調理中は

●揚げものの調理の際、油は炎がなくても発火のおそれがあります



- 揚げものの調理中はそばを離れない
- 付属の天ぷら鍋以外は絶対に使わない  
市販のフライパン・鍋は使わないでください。付属の天ぷら鍋以外を使用すると温度調節機能が正しく働かないことがあり、火災の原因になります。
- 鍋底が変形したものは使わない
- 油は500g(550mL)未満では調理しない  
油は500g(550mL)～800g(880mL)の範囲で調理してください。鍋が違ったり油量が少ないと、油が過熱され発火するおそれがあります。また油が多過ぎると、あふれてやけどや火災の原因になります。



- 油煙が多く出たら電源を切る
- 鍋はIHヒーターの中央に置く
- 必ず「揚げもの」を使用する (→P.18)  
手動によるお好みの火力では揚げものの調理をしないでください。油の温度を適正にコントロールできないため、油が過熱され発火するおそれがあり、火災の原因になります。

#### 調理の際は



- 加熱中や加熱後および再加熱の際は、鍋に顔を近づけたり、のぞき込まない  
水などの液体やカレー・みそ汁・吸い物・牛乳などの煮物・汁物が突然沸とう(突沸)して飛び散ったり、鍋が跳び上がることがあり、やけどやトッププレートが割れるおそれがあるため、加熱中や加熱後および再加熱の際は鍋に顔を近づけたり、のぞき込まないようにしてください。



- 調理するときは食材の加熱状態を均一にするため火力を弱めにし、よくかき混ぜる



#### 使用中(調理中)・使用後は



- 使用中や使用後しばらくはトッププレートやグリルドアおよび庫内などの高温部に触れない
- 鍋・鍋の取っ手などの高温部に触れない
- 炒めもの・焼きものなど、少量の油を入れて予熱するときや、予熱の後で油を入れて調理するときは、そばを離れたり、加熱し過ぎない  
使用する油の量が少ないため油温が急激に上がり、発火するおそれがあります。加熱し過ぎないように火力をこまめに調節してください。
- 市販の電磁調理器カバー※を使わない  
安全機能が正しく働かない原因となります。  
※トッププレートの上のせて、その上で調理をすることでトッププレートの汚れを防ぐものです。

#### トッププレートの上は



- トッププレートの上に乗ったり、物を落としたり、衝撃を加えない  
万が一ひびが入ったり割れた場合は、電源と専用ブレーカーを切って使用を中止し、すぐに修理を依頼してください。
- トッププレートの上に鍋、やかん、フライパンなどの調理器具以外のものは置かない  
下記の物は特に注意してください。誤って加熱した場合、火災や破裂してやけど・けがの原因になります。
  - ・カセットコンロ、ボンベ、缶詰、など
  - ・スプーンなどの金属製小物
  - ・アルミ製容器やバック(うどん等が入った簡易容器)、
  - ・その他可燃物や引火物(まな板、ふきん、紙、油など)
  - ・レトルトパック(アルミ箔を使用しているパック)、
  - ・紙パック(内側にアルミ箔を貼ったもの)、アルミ箔など



# 安全上のご注意 (つづき)

## 警告

### ●火災・感電・けが・やけどの原因になります。

#### 本体は



- 吸・排気カバーやすき間にピンや針金などの異物を入れない
- 吸・排気口に指を入れない
- 吸・排気口に水などを入れない
- 子供など取り扱いに不慣れな方だけで使用させたり、乳幼児に触れさせない
- カーテンなどの可燃物の近くで使用しない
- 本体に水などをかけない

#### 使用後は



- 使用後は電源を切る  
使わないときは、電源を切ってください。  
長期不在のときは専用ブレーカーを切ってください。

## 注意

### ●火災・感電・けが・やけどの原因になります。

#### 使用する方は



医療用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよく相談する  
本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。



- 調理以外の用途に使用しない  
湯たんぽなどを加熱しないでください。



#### 使用中(調理中)・使用後は



- 鍋は不安定な状態で使用しない
- 鍋の下に紙やシートを敷かない
- あらかじめ加熱した油で「揚げもの」を使わない  
「揚げもの」が正しく動かず、異常過熱することがあります。
- 本体前方に物を置かない
- 空だきや必要以上に加熱をしない  
・鍋底の薄いもの、反っているフライパンや鍋は「中火」以上で予熱すると赤熱したり変形するおそれがあります。空だきなど異常に高温になった場合、トッププレートが変色することがあります。  
・ホーロー鍋は、空だきしたり、こげつかせたりすると鍋底が過熱して、底面のホーローが溶けて焼きつき、鍋やトッププレートが破損、損傷の原因になります。
- 火気を近づけない
- 吸・排気カバーをふさいだり、吸・排気カバー付近に手、顔、鍋の取っ手を近づけない
- トッププレートの上面操作パネルの上に、熱い鍋などを置かない
- トッププレートの上に直接食材を置いて調理しない
- 使用中は本体から離れない




- 揚げもの調理中は、飛び散る油に注意する
- 油煙が多く出たら電源を切る

#### グリル使用中に



- グリル使用中に調理物が発煙・発火した場合は、次の手順で消火する
  - ①電源を切る
  - ②吸・排気カバー全体をぬれたタオルでふさぐ  
※このときグリルドアの周囲から煙が出ます。
  - ③専用ブレーカーを切る  
※オーブドア(ガラス窓)に水をかけない。(ガラスが割れます)
- 消火するまでグリルドアを開けない(空気が入り、炎が大きくなります)



## 注意

### ●火災・感電・けが・やけどの原因になります。

#### お手入れは



お手入れは、必ず電源を切り、本体が冷えてから行う

#### グリルを使用するとき






- 使用中や使用後はグリルドア(ガラス)に水をかけない  
高温になっているところに水をかけると割れるおそれがあります。
- グリルドアを持って勢いよく引き出したり、持ち上げながら引き出したり、またグリルドアに強い力を加えたりぶらさがらない  
グリルドア、受皿、焼網などが落下して、やけどやけがをしたり、破損の原因になります。
- 受皿が破損した場合は使わない  
キャビネット内に水などが落ちる原因になります。
- 使用中や使用後は、グリルドア、受皿、焼網は高温になっているので、お手入れをするときは十分冷えていることを確認してから行う



- 少量の調理物を長時間調理しない  
発煙・発火するおそれがあります。
- 受皿には水以外のもの(アルミホイル・クッキングシート・オーブンシート・グリル用の石など)を入れて使用しない  
脂が過熱し、発煙・発火するおそれや調理がうまくできないことがあります。
- 同じ食品を繰り返し調理しない  
発煙・発火するおそれがあります。
- 使用中は本体から離れない
- グリル庫内や受皿は、魚などの脂がたまらないよう使用の都度掃除し、定期的にお手入れをする  
続けて使用するとき、受皿にたまった脂を捨て、汚れをきれいに落としてください。

#### 次の点もご注意ください



- トッププレートの上で、IHジャー炊飯器など電磁誘導加熱の調理機器を使わない  
磁力線により本製品が故障する原因になります。
- キャビネット(本体左右・下側)に調味料・食品などを置かない  
本体からの排熱により、調味料・食品などの変質の原因になります。
- 吸・排気口に水などをこぼさないよう注意する  
キャビネット内に水などが落ちる原因になります。
- プレートワクを鍋底でこすったり、プレートワクに熱い鍋を置かない  
ステンレスの傷つき・変色の原因になります。
- トッププレートの上に鍋のふたや受皿、バーベキュー用やホットプレート用の鉄板などを置かない  
IHヒーターが通電すると加熱され、火災・故障の原因となります。
- 左・右IHヒーター使用中は磁力(磁力線)が出ているため、磁気に弱いものを近づけない  
・ラジオ・テレビ・補聴器など(雑音の原因となります)  
・キャッシュカード・磁気テープ・自動改札用定期券など(記憶が消える原因になります)

- 酸の強い食品がついた場合はすぐふきとる  
ジャム、レモン汁・梅を使った食品などを放置すると、トッププレート、プレートワクが変色する原因になります。
- 土鍋やガラス鍋、直火用魚焼き器は使わない  
「IH」または「CHIH」付、IHで使える」と表示している土鍋やガラス鍋、直火用魚焼き器などでも形状によってはIHクッキングヒーターが故障したり鍋が割れたりする場合がありますので使わないでください。
- ビルトインオーブンレンジと組み合わせて使用の場合、グリルドアの取っ手の温度に注意する  
オーブンレンジの排気でグリルドアの取っ手が熱くなる場合があります。クッキングヒーターを使っていなくても、オーブンレンジを使うと吸・排気カバーが熱くなる場合があります。
- 害虫(ゴキブリなど)が製品内に侵入すると故障の原因となる  
適切な環境下でご使用ください。





使える鍋の種類

鍋の材質と形状で、使える○ 使えない×を確認する

●IHヒーターには、財団法人 製品安全協会の  または  マークの付いた鍋をおすすめします。  
(鍋の説明書をよくお読みになり鍋に適した火力で使用するなど正しく安全にお使いください)




■ 使える鍋の材質

材 質		左・右IHヒーター	中央ヒーター
鉄・鉄鋳物・鉄ホーロー		○ ※ホーロー鍋は空だきしたりこげつかせないようにしてください。底面のホーローが溶けて焼きつき、鍋やトッププレートが破損、損傷する原因になります。	
ステンレス	鍋底に磁石がつくもの (磁性／18-0)	○	
	鍋底に磁石がつかないもの (非磁性／18-8、18-10)	○ ※鍋底の厚さが1mmを超えると火力が弱くなります。	○
多層鍋	間に鉄を挟んでいるもの (鍋底に磁石がつくもの)	○ ※間にはさんでいる材質で、火力が変わります。	○
	間にアルミを挟んでいるもの (鍋底に磁石がつかないもの)	× 加熱できません	○
アルミ・銅		× 加熱できません	○ ※打ち出し鍋は変形したり、火力が弱くなったりする場合があります。
ガラス・陶磁器(土鍋など)・直火用焼き網		× 加熱できません ※  または  付、IHで使え则表示しているものも含む。	× 加熱できません ※超耐熱ガラスは使えます。

■ 使える鍋の形状

鍋底の直径  
左・右IHヒーター ……12～26cm※  
中央ヒーター ……12～18cm※


鍋底の形状

平らなもの	○	
反りが3mm以下	○	
丸いもの	×	
脚があるもの	×	

※鍋底の直径が大きいと、調理物によっては仕上がりにムラができる場合があります。


「揚げもの」で使える鍋について

「揚げもの」は、必ず付属の天ぷら鍋をお使いください。  
●鍋底が平らなもの(鍋底の反り1mm以下)

**警告**

付属の天ぷら鍋以外は絶対に使わない  
火災の原因になります

「湯沸かし」で使える鍋について

「湯沸かし」には  または  付の鍋で次のものを使用してください。  
●鍋底の直径が15～23cmのもの  
●鍋底が平らなもの(鍋底の反り1mm以下)


湯沸かし推奨ケトル (2010年11月現在) 品名: ケトル  
型式: 106346※ 希望小売価格: 10,500円(税抜10,000円)




※日立の家電品取扱店にご相談ください。希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。

お手持ちの鍋を確認する

●右IHヒーターで説明しています。(左・右どちらのIHヒーターでも確認できます)




**準備** 確認する鍋に水(約200mL)を入れ、IHヒーターの中央に置く

**1** 電源切/入  を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)


**2** 中火 を押し  
火力表示ランプを点灯させる



**3** 右IH 切/スタート を押し、通電する  
火力表示ランプを見る




**4** 確認が終わったら 右IH 切/スタート を押し、通電を切る

**5** 続けて使わないときは 電源切/入  を押し、電源を切る(ランプが消灯します)

※  を押してから  を押しても通電できます。


使える鍋、使えない鍋の表示

○ 使える鍋は加熱が始まります。



火力表示ランプ

× 使えない鍋は火力表示ランプが交互に点灯します。



交互に点灯

約30秒後にブザーが鳴り、表示が消え、自動的に通電を停止します。

●トッププレートの温度が約80℃以下になるまですべての火力表示ランプが点滅して高温注意表示をします。



点滅



# IH クッキングヒーターでの調理の手順

## 調理にあった準備をする

### ヒーターで調理する

調理の種類	使えるヒーター	使える鍋など → P.10
ゆでる 煮る 蒸す 焼く 炒める 温める	<div style="text-align: center;">                         中央                          左      右                     </div>	鍋底が平らで直径が12~26cmの鍋、やかん、フライパンなど
<div>揚げもの</div> 揚げもの		揚げものは必ず付属の天ぷら鍋を使う
<div>便利メニュー</div> 湯沸かし		<div>IH</div> または <div>CHH</div> 付で 鍋底が平らで直径が15~23cmの鍋など
温める	<div style="text-align: center;">中央</div>	鍋底が平らで直径が12~18cmの鍋など

材料を鍋などに入れ、ヒーターの中央に置く

### グリルで調理する


調理メニュー		
丸焼き 切身・干物 つけ焼き	<div style="text-align: center;">グリル</div>	魚の厚さは4cm以下 → P.25
手動(魚焼き)		

材料を焼網に置く

## 調理にあった火力、またはメニューを設定し通電する

●中央ヒーターとグリルは同時に使用できません。

左・右・中央ヒーター、グリル操作部



### ヒーター → P.16~21

ヒーターの使いかたのポイント → P.15

#### 1 電源を入れる



#### 2 火力またはメニューを選ぶ



#### 3 通電をスタートする




### グリル → P.24~28

グリルの使いかたのポイント → P.22、23

#### 1 電源を入れる



#### 2 調理メニューを選ぶ




#### 3 通電をスタートする



## 調理する


■調理の仕上がり具合に合わせ、火力を調節する



■タイマーを使う → P.29



■調理が終わったら、通電を切る



●調理が終了するとメロディーが鳴り、自動的に通電を停止します。

●調理メニューで調理後、焼きが足りないときは「追加焼き」をしてください。

→ P.28

## 調理のあとは

■続けて使わないときは電源を切る

■お手入れする → P.32~35

- トッププレート
- プレートワック
- 吸・排気カバー
- 天ぷら鍋
- グリル

消費電力と安全機能について

複数のヒーターやグリルを同時に使う場合は、合計の消費電力が超えないように、自動的に火力を制限します

- 総消費電力(4.8kW)以内で同時に使えますが、総消費電力を超えないように自動的に火力を制限します。
  - ・火力が上げられない(「ピピピッ」と鳴る)。
  - ・キーを押してもスタートできない。
- ▶ 他のヒーターの火力を下げてから再操作してください。
- 左・右IHヒーターで同時に「揚げもの」はできません。
- 中央ヒーターとグリルは、同時に使用できません。
- 左IHヒーター、グリルの同時使用時は、左IHヒーターの最大火力は「9」までです。

消費電力の目安

左・右IHヒーター

火力	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
消費電力	100W相当	200W相当	300W	400W	500W	800W	1.1kW	1.4kW	1.6kW	2.0kW	2.6kW	3.0kW
揚げもの	左・右IHヒーター 最大1.5kW					湯沸かし 左・右IHヒーター 最大2.5kW						
中央ヒーター	最大1.2kW											
グリル												
丸焼き	切身・干物	つけ焼き	1.2kW				手動 600W相当、900W相当、1.2kW					

こんなときは安全機能が働きます

機能名	検知内容	自動停止・表示内容
鍋無し自動停止	通電中に左・右IHヒーターから鍋をおろしたり、鍋の位置が大きくずれた。	約30秒後にブザーが鳴り自動的に通電を停止します。(約30秒以内に戻せば通電は継続されます) →P.36
金属小物検知自動停止	左・右IHヒーターの上に、ナイフやフォークなどの金属製小物がある。または直径(12cm未満)の小さな鍋がある。	約30秒後にブザーが鳴り自動的に通電を停止します。(金属製小物を取り除くか、または鍋を交換してください) →P.36
揚げもの鍋反り検知自動停止	天ぷら鍋の鍋底の反りや変形が大きい。	ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。(鍋を交換してください) →P.39
切り忘れ防止自動停止	ヒーター通電後、約45分経過した。(グリル 調理メニュー「手動」は約30分)	ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。 →P.36
過熱防止自動停止	鍋底温度が異常に上昇した。吸・排気口がふさがれたりして、本体内部の温度が異常に上昇した。	火力制御しても鍋底温度が異常に上昇した場合は、ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。(鍋底の厚み、異物付着、または吸・排気口を確認してください)火力が弱い場合や鍋の種類によっては、この機能が働かないことがあります。 →P.39
グリル過熱防止自動停止	グリル庫内の温度が異常に上昇した。	ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。(グリル庫内を冷却してください) →P.39
高温注意表示	トッププレートやグリルが高温(約80℃以上)になっている。	高温注意表示が消えるまで触らないようにしてください。電源を切っても温度が下がるまで表示します。
オートパワーオフ	電源「入」の状態、約10分(または約30分)放置された。	自動的に電源が切れます。(高温注意表示を行っているときは動きません)

オートパワーオフの時間の切り替えについては、お買い上げの販売店にご相談ください →P.50


ヒーターの使いかたのポイント

鍋底の厚さや汚れに注意してください


- 鍋底の厚さが薄い(0.8mm以下)鍋は強火での使用は控えてください。(鍋底変形の防止)
- 鍋底の水分や汚れ、付着物はふき取ってからご使用ください。(鍋の移動や蒸気の噴出、トッププレートの汚れ防止)



鍋は、ヒーター(丸表示)の中央に置きます



鍋の加熱が早いので、そばを離れず、こまめに火力調整します




同じ鍋でも、左右のIHヒーターによって火力が異なる場合があります

- IHヒーターの特性や冷却具合が左右で全く同じにはならないため、同じ鍋でも火力が異なる場合があります。



音について

- 使用中に鍋から「ジー」、「カチカチ」、「キーン」などの音が出る場合があります。これは磁力(磁力線)による鍋の振動で、異常ではありません。そのままご使用ください。
- 使用中や使用後しばらくは、本体内部の温度上昇を抑えるために冷却ファンを回します(最大約90秒)。そのため冷却ファンの音と本体から少し風が出ます。異常ではありません。








# ゆでる・煮る・蒸す・焼く・炒める・温める

## お好みの火力で調理します

左・右IHヒーターが  
使えます



●右IHヒーターで説明しています。



### 準備

材料を入れた鍋を  
IHヒーターの中央に置く

### 1

電源  
切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、  
電源を入れる (ランプが点灯します)

### 2

弱火 | 中火 | 強火

希望の火力を押し、  
火力表示ランプを点灯させる

### 3

右IH  
切/スタート を押し、通電する

通電をスタートすると設定された火力を表示します。

調理する

### 4

調理が終わったら  
右IH  
切/スタート を押し、通電を切る

### 5

続けて使わないときは  
電源  
切/入 を押し、電源を切る  
(ランプが消灯します)

### 火力を設定すると

●設定した火力をランプで表示します。

右IHヒーターで「中火」を設定した場合



左・右IHヒーター



### 通電をスタートすると


●加熱が始まります。



### 通電スタート後、調理に合わせて火力を調節


- 火力は、「1」～「12」まで調節できます。
- 「火力」キーを押した後、約10秒以内に「切/スタート」キーを押さないとブザーが鳴り自動的に解除されます。

●調理中に火力を調節するには






タイマーを使うときは → P.29

●トッププレートの温度が約80℃以下になるまですべての  
火力表示ランプが点滅して高温注意表示をします。



## 火力調節の目安

火力	とろ火	弱火					中火			強火			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
消費電力	100W相当	200W相当	300W	400W	500W	800W	1.1kW	1.4kW	1.6kW	2.0kW	2.6kW	3.0kW	
調理例	ゆでる									めん類 根菜 葉菜 沸とうさせるとき			
	煮る	カレーなどのとろみのあるもの 					煮魚など 			沸とうさせるとき			
	蒸す									茶わん蒸し シュウマイ 沸とうさせるとき			
	焼く									卵焼き・オムレツ ハンバーグ・ぎょうざ 肉類			
	炒める	保温するとき チョコレート を溶かすとき								玉ねぎ ホワイトソース 焼きそば・炒飯・野菜炒め			
	温める	温め直すとき					カレーのルー みそ汁						




# 揚げる

## 揚げもの

設定温度をお知らせ、調理中油温をコントロールします

左・右IHヒーターが  
使えます。左右同時  
には使えません

●右IHヒーターで説明しています。



**準備** 500g～800gの油を入れた付属の天ぷら鍋を  
IHヒーターの中央に置く

**1** 電源  
切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、  
電源を入れる（ランプが点灯します）

**2** メニュー を押し、揚げもののランプを  
点灯させる

**3** 火力/温度 を押し、油温を設定する


**4** 右IH  
切/スタート を押し、通電する  
メロディーが鳴ったら適温です。

適温になったら調理する


**5** 調理が終わったら  
右IH  
切/スタート を押し、通電を切る

**6** 続けて使わないときは  
電源  
切/入 を押し、電源を切る  
（ランプが消灯します）


メニュー選択




設定油温



予熱中



適温



●予熱が終了するとメロディーが鳴って、適温ランプが  
点灯します。  
●約800gの油で約10分かかります。

●トップレートの温度が約80℃以下になるまですべ  
ての火力表示ランプが点滅して高温注意表示をします。



## 設定油温の目安

付属の天ぷら鍋・油800g（880mL）の場合

設定 油温	150	160	170	180	190	200
調 理 例	野菜の油通し			冷凍食品 （コロッケ・メンチカツなど）	天ぷら 手作りコロッケ エビフライ	
			フライ 鶏の唐揚げ ドーナツ			
	素揚げ・大学いも ポテトチップ 魚の丸揚げ					
	野菜（ししとう辛子、しその葉など）天ぷら とうふ揚げ					

●設定油温は調理時の温度目安です。油量や材料により異なります。また材料が入っていない場合は、やや高めの温度になります。

## 警告

●火災・やけどの原因になります。

揚げものの調理中は ●揚げものの調理の際、油は炎がなくても発火のおそれがあります



- 揚げものの調理中はそばを離れない
- 付属の天ぷら鍋以外は絶対に使わない  
市販のフライパン・鍋は使わないでください。付属の天ぷら鍋以外を使用すると  
温度調節機能が正しく働かないことがあり、火災の原因になります。
- 鍋底が変形したものは使わない
- 油は500g（550mL）未満では調理しない  
油は500g（550mL）～800g（880mL）の範囲で調理してください。鍋が違ったり油量が少ないと、油  
が過熱され発火するおそれがあります。また油量が多過ぎると、あふれてやけどや火災の原因になります。



- 油煙が多く出たら電源を切る
- 鍋はIHヒーターの中央に置く
- 必ず「揚げもの」を使用する（→P.18）  
手動によるお好みの火力では揚げものの調理をしないでください。油の温度を適正にコントロールできない  
ため、油が過熱され発火するおそれがあり、火災の原因になります。

ご 注 意

- 次のような場合、揚げものの鍋反り検知自動停止が作動し、通電を停止することがあります。  
・鍋底が反っていたり、変形した鍋を使用した場合（鍋を交換する（→P.4））  
（鍋底の反りは1mm以下のものをご使用ください）  
・鍋底やトップレートに異物や汚れが付着している場合（お手入れをする（→P.32、33））  
・予熱中に油を注ぎ足した場合（「揚げもの」の設定をし直す（→P.18））  
※油の種類によっては油煙が出る温度が異なります。（油の説明書を確認してください）  
※付属の天ぷら鍋は絶対に空ださないでください。  
※再使用油は油煙が出やすくなります。
- 揚げものの調理中に他のIHヒーターで湯を沸かすなどをする場合、湯が跳ねて油の中に入ら  
ないように火力の調節に注意してください。
- 廃油凝固剤を使用する場合は、廃油凝固剤の取扱説明書をご覧ください。
- 天ぷら鍋の鍋底に垂れた油が固まり、トップレートが茶色くなることがあります。  
汚れている場合は、お手入れをしてください。（→P.32、33）





# 湯沸かし

## 便利メニュー

### お湯が沸いたらお知らせします

左・右IHヒーターが  
使えます。左右同時  
には使えません

●右IHヒーターで説明しています。




#### お願い

- 常温の水をご使用ください。
- 水以外のだし汁やスープ、ミルク、むぎ茶パックなどを沸かさないでください。
- 水量は1~2Lまでとしてください。また、鍋(ケトル)の満水量の約60%までとしてください。
- ふたをしてください。

#### メニュー選択




#### 湯沸かし調節




#### 湯沸かし中

ふたの開閉、水の追加はしないでください。  
お湯が沸くとブザーが鳴ります。



- 鍋の材質・大きさ・水温・水量などにより、お湯が沸く前にブザーが鳴ったり、沸いてもすぐに鳴らない場合があります。

- トップレート(トッププレート)の温度が約80℃以下になるまですべての火力表示ランプが点滅して高温表示をします。



**準備** 水を入れた鍋ややかんを  
IHヒーターの中央に置く

**1** 電源切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、  
電源を入れる(ランプが点灯します)

**2** メニュー を押し、湯沸かし表示ランプを  
点滅させる

**3** 火力/温度 を押し、湯沸かし調節をする

**4** 右IH 切/スタート を押し、通電する

火力表示ランプが点滅して高温表示をしてい  
る場合は、「ピッピッ」と鳴り通電できません

- お湯が沸くとブザーが鳴り、約1~5分間保温し  
ます。
- 保温が終わるとメロディーが鳴り、自動的に通  
電を停止します。

**5** 続けて使わないときは  
電源切/入 を押し、電源を切る  
(ランプが消灯します)

# 温める

### お好みの火力で調理します


中央ヒーターが  
使えます

#### 警告

- 中央ヒーター使用中や使用後しばらくは高温になっているので、トップレートに触れない  
中央ヒーターは赤熱し、トップレートの表面が高温となり、やけどのおそれがあります。
- 可燃物を載せない  
火災の原因になります。

#### 注意

- 調理中はそばを離れず、調理の仕上がりに合わせて、火力を調節する



**準備** 材料を入れた鍋を  
中央ヒーターの中央に置く

**1** 電源切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、  
電源を入れる(ランプが点灯します)

**2** 仕上がり/火力/タイマー時間設定 を押し、  
火力「3」ランプを点灯させる

**3** 中央ヒーター 切/スタート を押し、通電する  
中央ヒーター表示ランプが点灯します

調理する

**4** 調理が終わったら  
中央ヒーター 切/スタート を押し、通電を切る

**5** 続けて使わないときは  
電源切/入 を押し、電源を切る  
(ランプが消灯します)

#### お知らせ

- 超耐熱ガラスや小さい鍋が使えます。

#### ご注意

- 中央ヒーターは、火力のコントロールや温度調節機能が  
働くため、ヒーターが赤くなったり消えたりすることがあ  
りますが故障ではありません。(火力「3」の場合でも温  
度調節機能が働き、ヒーターが赤くなったり消えたりします)
- 中央ヒーターの中に見える斜めのすじは、温度調節機能  
のセンサーです。

- 調理中に火力を調節するには を押す。



タイマーを使うときは → P.29


- トップレート(トッププレート)の温度が約80℃以下になるまで中央ヒ  
ーター表示ランプが点滅して高温表示をします。



●中央ヒーター 切/スタート を押してから を押しても通電できます。

# グリルの使いかたのポイント

## 受皿と焼網は、必ずセットしてから使います




## 注意

- 受皿には水以外のもの（アルミホイル・クッキングシート・オーブンシート・グリル用の石など）を入れて使用しない  
（脂が過熱し、発煙・発火するおそれや調理がうまくできないことがあります）

## 調理の準備をする際は

## 注意


- 受皿には水を入れる  
（水を入れないと調理がうまくできない場合や通電を停止する場合があります）
- 材料は焼網からはみ出したり、間からたれないように置く  
（材料が下ヒーターに触れていないことを確認してください。触れていると、こげたり、においや煙が出たり、発火のおそれがあります）
- アルミホイルはヒーターに触れないように置く  
（ヒーターに触れると発火のおそれがあります）
- ガラス容器や陶器容器は、底にアルミホイルを密着させる  
（焼網からすべり落ちたり、焼網の傷つきの原因になります）
- もちはヒーターに触れるので焼かない  
（焼く場合は、フライパンで「弱火」～「中火」で様子を見ながら焼いてください（→P.45））
- 閉じるときは、グリルドアがフロントグリルに密着するまで押し込む  
（グリルドア周辺から煙や水蒸気が漏れる場合があります）



## 調理中は次の点に注意する

## 注意

- 吸・排気カバーの上に鍋等を置かない  
（吸・排気カバーをふさぐとグリルドアから煙が漏れたり周囲や下側に露がつく場合があります）
- 連続してご使用になる場合は  
グリル庫内の温度を下げてから調理する  
（庫内の温度が高いまま調理すると温度センサーが正しく働かず、早めに調理が終了したり、調理時間が長くなったりします）  
焼網、受皿の汚れをきれいする
- 調理の途中でグリルドアを開けない  
（上手に調理ができません）（カウンタートップをこがしたり、本体の上部が異常に過熱され、やけどの原因になります）
- 換気扇を使用する  
（調理中、排気口から煙が出ます）
- 調理中、グリルドアがくもったり、周りに露が付いたりすることがあるので、周りに付いた露はふきんでふき取る




## お知らせ

- 通電してしばらくの間、前回の調理でヒーターについた脂が加熱されににおいや煙が出ることがあります。
- 調理中、材料や材料の脂などが下ヒーターや受皿に落ちると、においや煙が出ることがあります。
- 調理中はヒーターがついたり消えたりしますが、温度調節しているためで故障ではありません。
- 調理直後にグリルドアを引き出すと、煙が前面から出ます。特に脂分の多い魚などを焼いたあとは、30秒程度待ってから引き出してください。
- 調理メニュー「手動」は上・下ヒーターの通電を細かく切り替えて両面を焼き上げるため、ヒーターが赤くならなかったり、調理メニュー「丸焼き」「切身・干物」「つけ焼き」で調理するときよりも仕上がりに時間がかかる場合があります。

## 調理後は

## 注意

- 焼網、受皿は使うたびにお手入れをする（→P.35）
- グリルドアの取っ手の下側が熱くなるので注意する  
（長時間グリルを使用すると、取っ手が熱くなる場合があります）
- グリルドアは、取っ手の中央部を持ってゆっくりと開閉する  
（調理物が焼網から落ちる場合があります）






メニューを選んで調理する



# 丸焼き、切身・干物、つけ焼き

## 調理メニューを選んで焼き上げます

受皿には水を入れてください



- 準備
- 受皿に水(200mL)を入れ、材料を焼網の上に置き、グリルドアを確実に閉める
- 電源切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)
  - メニュー を押し、希望のメニューのランプを点灯させる
  - 仕上がり/火力/タイマー時間設定 を押し、材料に適した仕上がりに設定する
  - グリル切/スタート を押し、通電する  
(水あり)  
メロディーが鳴ったら終了です。  
調理物を取り出します
  - 続けて使わないときは電源切/入 を押し、電源を切る(ランプが消灯します)



- 時間表示に「」と表示され、途中から調理の残時間を表示します。(タイマー使用中は表示しません。表示を確認したい場合は、 を押し、グリルのランプを点滅させてください)
- 調理が終了すると のランプが点滅します。  
焼きが足りないときは、「追加焼き」で様子を見ながら、さらに焼いてください。→P.28
- グリル庫内の温度が約80℃以下になるまでグリルの高温注意ランプが点滅して高温表示をします。

## 仕上がり設定、調理時間の目安

調理物に合わせてメニューと仕上がりを選んでください。  
※ [ ] は1尾(切れ・枚・本)あたりの重さです。( ) は調理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって仕上がりを選んでください。

メニュー	つけ焼き			切身・干物			丸焼き		
	弱	中	強	弱	中	強	弱	中	強
調理例	※調理メニューの焼き上げ強さは、「つけ焼き」<「切身・干物」<「丸焼き」の順に強くなっています。								
	ぶりのつけ焼き(しょうゆ漬け) [約100g] 4切れ (約10~13分)			さんまの一夜干し [約110g] 2枚 (約12~14分)			さんまの塩焼き [約180g] 1~4尾 (1尾:約14~16分) (4尾:約20~23分)		
	さわらの西京漬け(みそ漬け、かす漬け) [約80g] 4切れ (約12~15分)			はたはた [約25g] 4尾 (約9~12分)			塩さんま(塩蔵品) [約180g] 1~4尾 (1尾:約11~13分) (4尾:約14~16分)		
	焼きとり(たれ焼き) [1本 約50g] 8本 (約10~12分)			さんまの塩焼き(はらわたなし) [約180g] 4尾 (約14~16分)			あじの塩焼き [約130g~180g] 1~4尾 (1尾:約14~16分) (4尾:約19~22分)		
	焼きとり(塩焼き) [1本 約50g] 8本 (約14~17分)			めざし [約25~30g] 4尾 (約9~12分)			塩鮭 [約80g] 4切れ(約14~16分)		
	[約20g] 4尾(約9~12分)			塩さばの切身 [約80~100g] 4切れ(約14~16分)			いさき [約230g] 2尾 (約16~21分)		
	ししゃも [約20g] 4尾(約9~12分)			あじの開き [約100g] 2枚(約12~14分)			鯛の塩焼き [約200g以上] 1尾 (約16~19分)		

## 丸焼き、切身・干物、つけ焼きのコツ

- 魚を調理する場合は、尾などの薄い部分がこげやすいので、焼網の手前側に尾を向けてください。
  - 魚を1~3尾焼く場合は、ヒーター形状により置く位置で焼き色が付きにくい場合がありますので魚を斜めに置いてください。
  - 焼網にサラダ油などを塗っておくと調理物が焼網に附着しにくく、取り出しやすくなります。
  - こげ目のつき具合は魚の種類や大きさ、同じ大きさでも脂ののり具合、魚の温度、塩のふり加減によって異なります。(塩のふる量が多いとこげ目が強くなります)お好みにより仕上がりを調節して調理してください。
  - 水分が多い生魚(さんまやあじなど)は、調理する約10~20分前に塩をふっておくと、焼き色が付きやすくなります。
  - 冷凍してある魚は、よく解凍してから焼いてください。魚の内部が冷たいため、中まで火が通りにくく焼き不足になったり、温度センサーが正しく働かず焼き過ぎたりします。
  - 厚みのある魚は、そのまま焼くと中まで火が通りにくく、焼き不足になりますので皮に切れ目を入れてください。
  - 焼網よりも大きな魚を調理する場合は、半分に切ってください。
  - 複数の食品を焼くときは種類、大きさ、厚さをそろえてください。小さいものや火の通りやすいものは、焼き過ぎになります。
  - 塩さんま(生)は、保存(冷蔵)期間が2日以上の場合、「切身・干物」で焼いてください。(皮が乾燥しているので「丸焼き」で焼くと皮が裂けたりこげやすくなります)
  - はらわたを取ったさんま(生)は、「切身・干物」で焼いてください。
  - つけ焼きのたれは、よく落としてください。たれやみそが多くついているとこげやすくなります。お好みにより仕上がりを調節して調理してください。
- お願い
- 調理中はメニューおよび仕上がりの変更はできません。
  - 調理物を入れたままにしておくと、余熱でこげ過ぎることがあります。
  - 魚の厚さを4cm以下にしてください。


メニューを選んで調理する丸焼き、切身・干物、つけ焼き

メニュー  
を選んで  
調理する

手動（魚焼き）

魚焼き調理をします

受皿には水を入れて  
ください



準備

受皿に水（200mL）を入れ、材料を焼網の上に置き、グリルドアを確実に閉める

1

電源切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、  
電源を入れる（ランプが点灯します）

2

メニュー を押し、  
手動ランプを点灯させる

3

仕上がり/火力/タイマー時間設定  
◀ | ▶ を押し、  
材料に合わせて火力を設定する

4

グリル切/スタート を押し、通電する  
(水あり)


5

調理が終わったら  
グリル切/スタート を押し、通電を切る  
(水あり)

6

続けて使わないときは  
電源切/入 を押し、電源を切る  
(ランプが消灯します)

メニュー選択



仕上がり設定



調理中はそばを離れず、調理の仕上がりに合わせて、調理時間を調節してください。

タイマーを使うときは → P.29

●グリル庫内の温度が約80℃以下になるまでグリルの高温注意ランプが点滅して高温表示をします。



魚焼き火力設定、調理時間設定の目安とコツ

材料に合わせてメニューと火力を選んでください。

※（ ）は調理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって時間を選んでください。

メニュー 材料に合った 火力	手 動		
	弱	中	強
調 理 例		<div>小あじのみりん干し [1枚 約4g] 10枚 (約5～10分)</div>	<div>さんまのみりん干し [約80～160g] 中2枚 (約6～10分)</div>
		<div>うるめいわし丸干し [1尾 約10～15g] 5～10尾 (約5～10分)</div>	
		<div>スルメ [1枚 約70g] 1枚 (約3～5分)</div>	<div>いかのつけ焼き [1ぱい 約250g] 2ぱい (約10～16分)</div>

- 小さくて焼網に置けない場合は、アルミホイルを敷いてから置いてください。
- 食品やアルミホイルなどが焼網からはみ出さないように置いてください。
- 焼き色が濃過ぎたり、薄過ぎるときは火力を調節してください。
- 連続して焼く場合は焼き時間を短くしてください。

お 願 い


- 調理物を入れたままにしておくと、余熱でこげ過ぎることがあります。
- 魚の厚さを4cm以下にしてください。

メニューを選んで調理する手動（魚焼き）



# 追加焼きをする

調理終了後、お好みで追加焼きができます



調理メニュー終了後、セットする

**1** **追加焼き** を押し、  
追加焼きランプを点灯させる

**2** **仕上がり/火力/タイマー-時間設定** を押し、  
時間を設定する

**3** **グリル 切/スタート** を押し、**通電する**  
(水あり) メロディーが鳴ったら終了です。  
調理物を取り出します

**4** 続けて使わないときは  
**電源 切/入** を押し、**電源を切る**

お願い

- 「丸焼き」「切身・干物」「つけ焼き」の調理終了後、約5分間 **追加焼き** のランプが点滅します。約5分以内にセットしてください。

追加焼き時間の設定



- 焼き時間は3～29分まで設定できます。

- 調理が終了すると **追加焼き** のランプが点滅します。焼きが足りないときは、「追加焼き」で様子を見ながら、さらに焼いてください。


- グリル庫内の温度が約80℃以下になるまでグリルの高温注意ランプが点滅して高温表示をします。



# いろいろな機能を使う


タイマー（残時間）を使う

●右IHヒーターで説明しています。



お知らせ

- タイマーは複数のヒーターとグリルに設定することができます。
- タイマー運転中は、タイマー表示部に設定したヒーターまたはグリルの残時間を表示します。
- 複数のタイマー使用中に残時間を確認したいときは、**タイマー選択** を押し、確認したいヒーターまたはグリルを選んでランプを点滅させてください。
- 「揚げもの」または「湯沸かし」中のIHヒーターや調理メニュー「丸焼き」「切身・干物」「つけ焼き」中のグリルには、タイマーを設定することができません。



電源を入れ、火力を選び、**切/スタート** を押した後の通電中（調理中）に設定する

**1** **タイマー選択** を押し、タイマーを設定したいヒーターまたはグリルの  
**ランプを点滅させる**  
通電していないヒーターまたはグリルにタイマーは設定できません。



**2** **仕上がり/火力/タイマー-時間設定** を押し、**時間を設定する**

設定できる最大時間

- 左・右IHヒーター ◎火力「1」～「5」▶9時間55分 ◎火力「6」～「12」▶1時間
- 中央ヒーター ◎火力「1」～「3」▶1時間
- グリル ◎調理メニュー「手動」▶29分

- 長い時間を設定する場合は「0:00」から **タイマー選択** で逆戻りすると早く合わせられます。
- グリル（調理メニュー「手動」）は切り忘れ防止自動停止機能（30分）を優先しますので、通電途中での設定では最大時間が短くなります。

約3秒間待つ。メロディーが鳴り、タイマーがスタートします

メロディーが鳴ったらタイマー終了です。自動的に通電を停止します。

- 途中で調理タイマーを中止するときは、中止したいヒーターまたはグリルの **切/スタート** を押し、通電を停止してください。
- タイマー設定の際「0:00」の表示のまま約30秒間放置するとタイマーが解除され、タイマー表示が消灯します。

お願い


- タイマーを使うときは、ふきこぼれやこげつきにご注意ください。

追加焼きをする／いろいろな機能を使う（タイマー）

# いろいろな機能を使う (つづき)

## 操作をロックする

- 安全のために、操作できないよう全ての操作、または中央ヒーターのみロックできます。
- 全てのヒーターが切れている状態で受け付けます。
- 電源を切っても記憶しています。



### チャイルドロック

#### 全ての操作をロックする

- 1 電源切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源ランプを点灯させる
- 2 火力/温度 を3秒間押し、 **点灯**  
チャイルドロック3秒押し  
ランプを点灯させる

#### 全てのロックを解除する

- 1 電源切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源ランプを点灯させる
- 2 火力/温度 を3秒間押し、 **消灯**  
チャイルドロック3秒押し  
ランプを消灯させる

### 中央ヒーターロック


#### 中央ヒーターの操作をロックする

- 1 電源切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源ランプを点灯させる
- 2 タイマー選択 を3秒間押し、 **点灯**  
中央ヒーターロック3秒押し  
ランプを点灯させる

#### 中央ヒーターのロックを解除する

- 1 電源切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源ランプを点灯させる
- 2 タイマー選択 を3秒間押し、 **消灯**  
中央ヒーターロック3秒押し  
ランプを消灯させる

## メロディーとブザーの切り替え



- 1 電源切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)

- 2 左IHヒーターの を3秒間押し、「ビピッ」と鳴ったら **切り替え完了**  
●元に戻すときも、同じ操作をします。



# お手入れ

**注意**



●お手入れは、

電源を切り、本体が冷えてから行う

## ご注意

- ご使用のたびにお手入れしてください。
- ベンジン、シンナー、粉末タイプのみがき粉は使用しないでください。
- 吸・排気口に水が入らないよう、ご注意ください。

## トッププレート・プレートワク(ステンレス製)

### ●軽い汚れ



絞ったふきんでふき取り、その後乾いたふきんでからぶきする。

### ●油汚れ

台所用洗剤(中性)を薄めて、ふきんにしみ込ませてふき取り、水を絞ったふきんで洗剤を除去した後、乾いたふきんでからぶきする。

#### ご注意

酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤、住宅用合成洗剤など)や、お酢を使って清掃しないでください。付着した場合はすぐにふき取ってください。(液剤や洗剤が残ると、表面が変色したりトッププレートとプレートワクの接合部分が劣化し、はがれの原因になります)




### ●落ちにくい汚れ

クリームタイプのみがき粉を丸めたラップにつけてこすり取る。  
※プレートワクはステンレスの筋にそって、こすってください。

#### ご注意


- ドライバーやフォークなど先の鋭いものや粉末タイプのみがき粉は使わないでください。
- 金属のたわし・スポンジのナイロン面、アルミホイールなどでこすらないでください。(トッププレート・プレートワクが傷つく原因になります)



筋の方向は横向きです

### ●それでも落ちないときは・

市販のセラミック用スクレーパーなどで煮こぼれの部分だけを軽く削り落とし、その後よくふき取る。(トッププレートとプレートワクの合わせ目を、ドライバーやフォークなど先の鋭いものでこすらないようにしてください。合わせ目にすき間ができ、水もれなどの原因になります)



#### ご注意

- しょうゆなどの調味料を放置すると、汚れあとが残ることがあります。
- 鍋底の汚れがトッププレートにつく場合があります。鍋底の汚れも取り除いてください。
- トッププレートにひびが入ったり、割れたり、トッププレートワクのすき間が大きくなった場合は、電源と専用ブレーカーを切って使用を中止し、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」(→P.51)にご相談ください。

### 別売品

2010年11月現在

### トッププレート専用クリーナー

- トッププレートの汚れをおとし、光沢をだし、ふきこぼれによる汚れやこげつきを抑えます。

品名: ガラスクリーナー (HT-K1)  
部品番号: HT-D8 009  
希望小売価格: 1,470円  
(税抜1,400円)



※日立の家電品取扱店にご相談ください。  
希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。

## 吸・排気カバー


薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

※たわしやみがき粉は使わないでください。

吸・排気カバーの下の油汚れもお手入れしてください。

#### ご注意

- 吸・排気カバーは、食器洗い乾燥機に入れたりアルカリ性の洗剤を使ったりしないでください。
- 汚れて目詰まりしたまま使うと、安全装置が作動して通電を停止したり、グリル使用中にグリルドアから煙が漏れたりする場合があります。
- お手入れ後は、水気をよくふき取り、本体に必ずセットしてください。
- 吸・排気カバーは強くこすらないでください。表面を傷つけたり変形する場合があります。



グリルのお手入れは(→P.34~35)

## 天ぷら鍋(付属品)

- ①薄めた台所用洗剤(中性)とお湯で洗う。  
たわしやみがき粉は使用しないでください。
  - ②鍋底や外側の異物や汚れをとる。  
汚れがこびりついたまま使うと、油温を正しくコントロールできないことがあります。また、トッププレートが汚れます。
  - ③洗い終わったら水気を切り、乾いたら内側に軽く食用油をぬる。  
洗ったままにしておくとさびます。  
※天ぷら鍋に同梱の説明書をよく読んでご使用ください。
- 鍋底が反ったり、変形した場合は使用しないでください。日立の家電品取扱店で別売の天ぷら鍋をお買い求めください。(→P.4)



## 上面操作パネル

やわらかい布でふき取る。  
汚れがひどいときは、台所用洗剤(中性)を薄めて、ふきんにしみ込ませてふき取り、その後乾いたふきんでからぶきする。

#### ご注意

- 水にぬらさないでください。故障の原因となります。
- ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。
- 金属製のたわし・スポンジのナイロン面でこすらないでください。



# お手入れ (つづき)


**注意**

●お手入れは、

電源を切り、本体が冷えてから行う


## グリルドア・受皿・焼網の取りはずしかた

- 1 取っ手を両手でしっかり持ち、ゆっくり止まるまで引き出し、手前を少し上に持ち上げながらはずす




受皿内の脂などをこぼさないように注意してください。

- 2 焼網をはずす



- 3 取っ手の下側に手をまわし、グリルドアバネを軽く引き下げる




ご注意




グリルドアバネを引き下げずにグリルドアを押し倒してはしないでください。グリルドアが破損したり変形することがあります。

- 4 グリルドアを受皿側へ倒すようにし、左右2個のツメをはずす




## グリルドア・受皿・焼網の取り付けかた

- 1 受皿を斜めにし左右2個のツメをグリルドアの角穴部に下より差し込む



- 2 グリルドアを手で支え、受皿を図のように下げる


※カチッと音がして受皿が固定されます。




- 3 焼網を載せる

焼網は、支え部をグリルの奥側にして載せてください。

※載せる向きを逆にすると、ヒーターに当たってドアが閉まりません。



- 4 斜め上からはめ込み、ロックするまでゆっくり押す




## グリルドア・受皿のお手入れ

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。


ご注意

- たわし・みがき粉は使用しないでください。(表面を傷つけます)
- グリルドアは、食器洗い乾燥機や食器乾燥器には入れないでください。(樹脂部が変形します)



## 焼網のお手入れ

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。



ご注意

- たわし・みがき粉は使用しないでください。(表面を傷つけます)
- 金属製のたわし・スポンジのナイロン面でこすらないでください。(表面処理に傷がついたりはがれたりすることがあります。また受皿の裏面を傷つけます)
- 食器洗い乾燥機に入れたり、アルカリ性の洗剤を使ったりしないでください。
- ご使用のたびにお手入れしてください。汚れがこびりつくと調理物が取りにくくなることがあります。
- 焼網は消耗品です。表面処理が傷んだ場合は、お買い上げの販売店でお買い求めください。→ P.4

## グリル庫内のお手入れ

5~6回使用のたびに庫内クリーニングをご使用ください。

グリル庫内の油汚れを乾燥させ、においを軽減することができます。

グリル庫内の油汚れを乾燥させないと腐食の原因にもなります。

準備

焼網を取りはずし、グリルドアを確実に閉める

1

電源切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)

2

追加焼き を3秒押し、表示部に「[L]」を表示させる

3

グリル切/スタート を押し、通電する(水あり) メロディーが鳴ったら終了です。

4

続けて使わないときは電源切/入 を押し、電源を切る(ランプが消灯します)

ご注意

- においを軽減しますが、汚れは除去できません。
- クリーニング中は、グリル庫内の油を焼き切るため煙が出る場合があります。必ず換気扇を使用してください。

ご注意

- グリル庫内に落ちた食品カスなどは、グリル庫内が冷えてから手袋などをして取り除いてください。また、手が届かない庫内部分は、割り箸などに布を巻きふき取ってください。
- グリル庫内は金属部が数多くありますので、やけどやけがに十分注意してください。

クリーニング中は表示部に「[L]」を表示します。約11分で終了します。

- グリル庫内の温度が約80℃以下になるまでグリルの高温注意ランプが点滅して高温表示をします。






お手入れ



# お困りのときは

修理を依頼される前に次の点を  
もう一度お調べください。

現象	原因
通電しない	<ul style="list-style-type: none"><li>●専用ブレーカーが切れていませんか。 専用ブレーカーを入れてください。</li><li>●電源が切れていませんか。(電源ランプが消えている) 電源を入れてください。<ul style="list-style-type: none"><li>・電源をプザーが鳴るまで押してください。</li><li>・電源ランプが点灯します。</li></ul>※電源を「入」の状態約10分(または約30分)放置するとオートパワーオフ機能が働き、自動的に電源が切れます。オートパワーオフの時間の切り替えについては、お買い上げの販売店にご相談ください。 (→P.50)</li><li>●チャイルドロックが設定されていませんか。 チャイルドロックを解除してください。(→P.30)</li><li>●中央ヒーターロックが設定されていませんか。 中央ヒーターロックを解除してください。(→P.30)</li><li>●左・右IHヒーターで使える鍋を使用していますか。 (使える鍋について (→P.10))</li></ul>
使用中にヒーターまたはグリルの通電が停止した(切り忘れ防止自動停止機能)	<ul style="list-style-type: none"><li>●切り忘れ防止自動停止機能が働いています。 各ヒーターやグリルに一定時間経過すると自動的に通電を停止する切り忘れ防止自動停止機能が設けられています。<ul style="list-style-type: none"><li>・左・右・中央ヒーターは操作後約45分</li><li>・グリルの調理メニュー「手動」は操作後約30分</li></ul>切り忘れ防止自動停止機能が働いた時はプザーでお知らせします。再度、通電をスタートしてください。</li></ul>
表示部の火力表示ランプが交互に点灯し、約30秒後に消灯した(金属小物検知自動停止機能、鍋無し自動停止機能)	<ul style="list-style-type: none"><li>●鍋がIHヒーターから大きくずれていませんか。 中央に置いてください。</li><li>●使えない鍋を置いていませんか。 使える鍋を置いてください。(使える鍋について (→P.10))</li></ul> <div><p>交互に点灯</p><p>約30秒後、プザーが鳴り、表示が消え、通電を停止します。</p><p>※付属の天ぷら鍋で確認しても同じ場合はお買い上げの販売店にご連絡ください。</p></div>
使用中に停電になった	<ul style="list-style-type: none"><li>●通電中のヒーターやグリルは停止し、タイマーも取り消されます。</li><li>●電源を入れ、もう一度初めから操作を行ってください。<ul style="list-style-type: none"><li>・電源スイッチをプザーが鳴るまで押してください。</li><li>・電源ランプが点灯します。</li></ul></li></ul> <div><p><b>警告</b></p><p>トップレートやグリルドアおよび庫内など高温部に触れない</p></div>

電源のトラブル

現象	原因
電源を入・切すると「カチャ」と音がする	<ul style="list-style-type: none"><li>●電源を入・切すると、内部電気部品のスイッチの動作音がします。</li></ul>
電源を切っても音がする	<ul style="list-style-type: none"><li>●電源を「切」にした場合でも継続して冷却ファンが回りますが、異常ではありません。本体内部の回路を保護するために、キー操作後冷却ファンが最大約90秒間動作します。 自動的に冷却ファンは止まります。</li></ul>
使用中にファンの音が大きくなったり止まることもある	<ul style="list-style-type: none"><li>●本体内部を冷やすために冷却ファンの回転を設定火力に合わせて変えています。設定火力が大きい場合は冷却ファンが回転するためファンの風切り音が大きくなります。</li></ul>
左・右IHヒーター使用中に鍋から音がする	<ul style="list-style-type: none"><li>●鍋底が薄い鍋や多層鍋、ホーローの密着が良くない鉄ホーローなど鍋の種類によっては音(ジー音、カチカチ音)や共鳴音(キーン音、キューン音)が発生することがあります。また鍋の取っ手に振動を感じることがあります。これは磁力線により鍋自体が振動するため、異常ではありません。</li><li>・気になる場合は、火力を下げたり、鍋の位置をずらしたり、置き直したりすると音が止まる場合があります。</li><li>・左・右IHヒーターを同時に使用した場合、鍋の種類によっては調理中に共鳴音「キーン」や「キューン」という音がしますが、これも磁力線により鍋が振動するため異常ではありません。</li></ul>
鍋底の直径が小さかったり、鍋底が反っている鍋は火力が弱くなることもある	<ul style="list-style-type: none"><li>●ホーロー・ステンレス製の鍋については鍋底の直径が左・右IHヒーターの場合は12~26cmのもので、鍋底の反りが3mm以下のものをご使用ください。(使える鍋について (→P.10))</li></ul>
左・右IHヒーターで火力が違う	<ul style="list-style-type: none"><li>●同じ鍋でも、左・右IHヒーターで火力が異なる場合があります。また小さい鍋では、通電できる場合とできない場合があります。(→P.15)</li></ul>
炒めものなどを行うと左・右IHヒーターの火力が弱くなることもある	<ul style="list-style-type: none"><li>●炒めものなどを行うと、鍋底温度が上がり、自動的に火力をコントロールする場合があります。温度が下がると自動的に火力が強くなるので、そのままご使用ください。</li></ul>
左・右IHヒーターでの調理に時間がかかる調理のでき上がりが遅い	<ul style="list-style-type: none"><li>●鍋底に異物が付着していたり、トップレートが汚れていませんか。 鍋やトップレートのお手入れをしてご使用ください。</li><li>●使える鍋を使用していますか。 使える鍋を使用してください。(使える鍋について (→P.10))</li><li>●鍋の種類によっては「強火」で使用すると自動的に火力をコントロールする場合があります。</li></ul>
中央ヒーターが周期的に赤くなったり、消えたりする(ラジエントヒーター)	<ul style="list-style-type: none"><li>●中央ヒーターは、火力のコントロールや温度調節機能が働くため、ヒーターが赤くなったり、消えたりします。(火力「3」の場合でも温度調節機能が働きヒーターが赤くなったり、消えたりします)</li><li>●反った鍋などを使うと消えている時間が長くなります。</li></ul>

音のトラブル

火力のトラブル

お困りのときは



お困りのときは (つづき)

修理を依頼される前に次の点をもう一度お調べください。




	現象	原因
グリルユニット	グリルで調理中、グリル庫内で瞬間的に炎が起きたり、排気口から煙が出る	<ul style="list-style-type: none"><li>●魚の脂などがヒーターの上に直接落ちると、瞬間的に炎や煙が出ることがあります。異常ではありません。</li><li>●魚の脂などが受皿に落ちると、瞬間的に煙が出ることがあります。異常ではありません。</li><li>●調理を始めてしばらくの間、前回の調理でヒーターについた脂が加熱されて、においや煙が出ることがあります。異常ではありません。</li></ul>
	グリルの排気口から出た水蒸気が壁面に結露することがある	<ul style="list-style-type: none"><li>●調理時に排気口から出る水蒸気などが壁面につき水滴になることがありますので、ふきんなどでふき取ってください。</li></ul>
トッププレートユニット	トッププレート(中央ヒーター部)の色が変わる	<ul style="list-style-type: none"><li>●中央ヒーターの絶縁材に含まれた湿気が通電により蒸発し、トッププレート内側に結露した状態が透けて色が変わって見える場合があります。異常ではありません。<ul style="list-style-type: none"><li>・通電を続ければ、結露した水分も蒸発します。</li></ul></li><li>●中央ヒーターを使用すると、ガラスの特性により、わずかに黄色っぽく見える場合があります。異常ではありません。<ul style="list-style-type: none"><li>・温度が下がれば、元に戻ります。</li></ul></li></ul>

上面操作パネルに次の表示が出たとき

下記の表示が出たときは故障ではありません。「直しかた」を確認し、表示を消してから再度操作を行ってください。

表示とお知らせ内容	原因	直しかた
<div><div>E11 E21</div><div>左・右IHヒーター使用時、火力表示ランプが点滅する(過熱防止自動停止)</div></div>	<ul style="list-style-type: none"><li>●空だきになっています。</li><li>●炒めものの調理を行うと表示する場合があります。</li><li>●付属の天ぷら鍋以外の鍋で「揚げもの」を使用した場合。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●鍋に調理物を入れてください。</li><li>●火力を下げてください。</li><li>●付属の天ぷら鍋を使用してください。 →P.4</li></ul>
<div><div>E12 E22</div><div>「揚げもの」を使用時、火力表示ランプが点滅する(揚げもの鍋反り検知自動停止)</div></div>	<ul style="list-style-type: none"><li>●付属の天ぷら鍋の底に1mm以上の反りがあったり変形しています。</li><li>●付属の天ぷら鍋の底やトッププレートに異物や汚れが付着している。</li><li>●付属の天ぷら鍋以外の鍋で「揚げもの」を使用した場合。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●反りや変形がある場合は新しい鍋をご購入ください。</li><li>●異物や汚れの場合はお手入れをしてご使用ください。</li><li>●付属の天ぷら鍋を使用してください。 →P.4</li></ul>
<div><div>H15 H25</div><div>左・右IHヒーター使用時、火力表示ランプが点滅する(過熱防止自動停止)</div></div>	<ul style="list-style-type: none"><li>●吸・排気カバーにほこりがたまっています。</li><li>●吸・排気カバーがふさがれています。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●ほこりをふきとってください。 →P.33</li><li>●ふさがなくてください。</li></ul>
<div><div>H17 H27</div><div>左・右IHヒーター使用時、火力表示ランプが点滅する</div></div>	<ul style="list-style-type: none"><li>●鍋の種類が違っています。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●鍋の種類を確認してください。 →P.10</li></ul>
<div><div>E61</div><div>左・右IHヒーター、グリル使用時、火力表示ランプが点滅する</div></div>	<ul style="list-style-type: none"><li>●電源電圧が異常に高い場合や低い場合。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●お買い上げの販売店にご連絡ください。</li></ul>
<div><div>E1 E3</div><div>グリル使用時、火力表示ランプが点滅する(グリル過熱防止自動停止)</div></div>	<ul style="list-style-type: none"><li>●受皿に水が入っていません。</li><li>●通電したまま連続して魚などを焼いた場合。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●受皿に水を入れてください。</li><li>●一度通電を切り、グリル庫内の温度を下げてから、次の調理物を入れる。</li></ul>

表示を消したいときは

E11、E12、H15、H17 の表示が出たときは左IHヒーターの  を押す。  
E21、E22、H25、H27 の表示が出たときは右IHヒーターの  を押す。  
E1、E3 の表示が出たときはグリルの  を押す。

「直しかた」に従って再度操作しても同じ表示が出たり、上記以外の表示や下記の表示が出たときは故障の可能性があります。お買い上げの販売店または「ご相談窓口」→P.51 にご連絡ください。

表示とお知らせ内容	原因	
<div><div>E61</div><div>液晶表示が赤く点灯する</div></div>	<ul style="list-style-type: none"><li>●電源電圧が異常に高い場合や低い場合。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●お買い上げの販売店または「ご相談窓口」→P.51 にご連絡ください。</li></ul>
<div><div>H11</div><div>などのH*表示</div></div>	<ul style="list-style-type: none"><li>●部品の故障が生じた場合。</li></ul>	

お知らせ ●火力は目安です。火力は鍋の種類・形状・材質や調理物の量などで異なる場合があります。様子をみて調節してください。  
●フライパンなどを予熱する場合は、高温になりすぎないように注意してください。  
(フライパンが変形したり、油が発煙・発火することがあります)



左・右IHヒーターでの調理例

スパゲティ(ミートソース) ..... 41  
ポークカレー ..... 42  
茶わん蒸し ..... 43  
シュウマイ ..... 43  
空芯菜とにんにくの炒めもの ..... 44  
五目チャーハン ..... 44  
ビーフステーキ ..... 45  
オムレツ ..... 45  
天ぷら ..... 46  
鶏の唐揚げ ..... 46  
とんかつ ..... 47  
●揚げもののコツ ..... 47

グリルでの調理例

さんまの塩焼き ..... 48  
塩鮭 ..... 48  
焼きとり ..... 48  
ぶりのつけ焼き ..... 48  
さんまのみりん干し ..... 49  
いかのみそ漬け焼き ..... 49  
ひものいろいろ ..... 49  
●こんな魚のときは ..... 49

標準計量カップ・スプーンでの食品の質量表(単位g)

食品名	計 量			食品名	計 量		
	小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)		小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)
水・酒・牛乳	5g	15g	200g	トマトケチャップ	5g	15g	230g
しょうゆ・みりん・みそ	6g	18g	230g	油・バター・ラード	4g	12g	180g
食塩	6g	18g	240g	片栗粉・砂糖(上白糖)	3g	9g	130g
小麦粉(薄力粉・強力粉)	3g	9g	110g	だし汁	5g	15g	200g

この取扱説明書・料理集で使用している計量カップ・スプーンでの食品の質量は表のとおりです。(1mL=1cc)

左・右IHヒーターでの調理例



スパゲティ(ミートソース)

材料(2人分)

スパゲティ	200g	
塩	大さじ 2	
牛ひき肉	150g	
トマトソース	1/2 缶 (約150g)	
オリーブ油	大さじ 1弱	
にんにく (みじん切り)	1片	
A	赤ワインまたはスープ	大さじ 2
	塩	小さじ 1/4
	砂糖	小さじ 1/4
	こしょう	少々
パセリ	少々	

作りかた

- ①鍋をIHヒーターの中央にのせ、オリーブ油を入れてから火力を「中火」にする。
- ②①ににんにくを入れ、香りが出るまで炒めたら牛ひき肉を加えて炒め、トマトソースを加えAで味付けし、煮立ったら「弱火」～「中火」にして8～10分煮つめる。
- ③大きめの鍋にたっぷりの水(3～4L)を、「強火」で沸とうさせ、塩(水量に対して1%が目安)を加える。
- ④スパゲティを入れ、ときどきかき混ぜながらふきこぼれないように「弱火」～「中火」でゆでる。指でつまんでちぎってみて、芯が少し残っているくらいまでゆでる。
- ⑤ゆで上がったらず早くざるに上げ、水気をきって器に盛り、②をかけパセリを散らす。

☆スパゲティは、シコシコした歯ざわりが大切。たっぷりの湯を使い、ゆで上げ時間を守ることがポイントです。  
☆トマトソースをベースにして、好みの具を使います。  
☆火力の調節は、鍋や水量により異なります。調理の状況に合わせて調節してください。

ゆでる  
メニュー例

メニュー	沸とうまで	火力調節の目安
めん類 (うどん、そば、そうめん)	「強火」	「中火」…めんを入れてゆでる 2～10分(めんにより調節)
葉 菜	「強火」	「強火」…茎から入れる 2～3分
ゆで豚(400g)	「強火」	「弱火」 30～40分
根 菜	「強火」(材料は水から入れる)	「中火」…やわらかくなるまでゆでる





ポークカレー

材料(4人分)

豚肉(2cm角切り)..... 250g  
塩、こしょう..... 各少々  
にんじん(乱切り)..... 中1本  
玉ねぎ(くし形切り)..... 中2個  
じゃがいも(乱切り)..... 中2個  
カレールー..... 1箱(約120g)  
水..... 600~800mL  
サラダ油..... 大さじ 2

作りかた

- ①豚肉は、塩、こしょうをする。
- ②鍋をIHヒーターの中央に載せ、サラダ油を入れてから「中火」にする。
- ③②に豚肉を入れて炒め、次ににんじん・玉ねぎ・じゃがいもを加えて炒める。
- ④水を加えて「強火」にし、沸とうしたら「中火」~「弱火」にして20~30分煮込む。
- ⑤カレールーを加えてかき混ぜ、ふたたび沸とうしたら途中かき混ぜながら「弱火」で10~15分煮込む。

☆じゃがいもは煮くすれしやすいので、大きめの乱切りにするか、途中から加えるようにするとよいでしょう。  
☆水は少なめの分量から加熱を始めて、途中でとろみ具合を見ながら加えてください。  
☆炒めるときに、フライパンを使うとラクに炒められます。

煮る	メニュー	沸とうまで	火力調節の目安
	煮 魚	「強 火」	「弱火」…魚を入れて煮る 10~15分
	肉じゃが、おでん、ポトフ	「強 火」	「弱火」~「中火」 30~90分
	煮 豆	「強 火」	「とろ火」~「弱火」 2~5時間

●長時間の煮込みには、タイマーが便利です。➡P.29  
※タイマーを使用しない場合、「切り忘れ防止自動停止機能」が働いて途中で切れることがあります。➡P.14

茶わん蒸し

材料(4人分)

卵..... 3個(約150mL)  
だし汁..... カップ2 1/2  
A しょうゆ、塩..... 各小さじ1弱  
みりん..... 小さじ1  
B 鶏肉(そぎ切り)..... 60g  
かまぼこ(薄切り)..... 8枚  
生しいたけ(そぎ切り)..... 2枚(8切れ)  
ぎんなん(ゆでたもの)..... 8個  
三つ葉..... 適量

作りかた


- ①卵はときほぐし、だし汁に調味料Aを加えてさましたものを混ぜ、裏ごしする。
- ②器に彩りよくBを盛り、①を静かにそそぎ入れ、ふたをする。
- ③大きめの鍋に水カップ3を入れ、IHヒーターの中央に載せ、器を並べてふたをし、「強火」にする。
- ④沸とうしてきたら「弱火」にして15~20分蒸す。
- ⑤蒸し上がったなら三つ葉を載せる。



シュウマイ

材料(24個)

むきえび..... 150g  
豚ひき肉..... 150g  
玉ねぎ..... 1/2個  
片栗粉..... 大さじ 5  
干しいたけ(もどしてみじん切り)..... 3枚  
シュウマイの皮..... 24枚  
グリーンピース..... 24個  
からししょうゆ..... 適量  
A 砂糖、しょうゆ、ごま油 ... 各小さじ 1  
塩..... 小さじ 1/2  
酒..... 大さじ 1  
こしょう..... 少々



作りかた

- ①えびは背わたを取り、細かくたたく。玉ねぎはみじん切りにして、片栗粉(大さじ3)をまぶしておく。
- ②ボウルに①、豚ひき肉、しいたけを入れ、Aを加えてねばりが出るまでよく混ぜ、残りの片栗粉(大さじ2)を加え、さらによくかき混ぜて24等分する。
- ③シュウマイの皮でそれぞれを包み、グリーンピースを載せる。
- ④蒸し器の中敷にサラダ油をぬり、シュウマイを間隔をあけて並べる。(無理に全部を入れないで、2回に分ける)
- ⑤蒸し器の下鍋に水を5~6分目入れ、ふたをして IHヒーターの中央に載せ、「強火」にする。
- ⑥沸とうしたら上鍋を載せてふたをし、「中火」で10~12分蒸す。器にとり、からししょうゆを添える。

☆作りかた④で中敷きに、丸型に切ったオープンシート(中央に切り込みを入れる)を敷くと、取り出しがラクです。

蒸す	メニュー	沸とうまで	火力調節の目安
	中華まんじゅう	「強火」	「中火」 10~15分
	蒸しいも	「強火」(材料は水から入れる)	「中火」…やわらかくなるまで蒸す

メニュー例





# 空芯菜とにんにくの炒めもの

## 材料(2人分)

空芯菜 ..... 150g  
サラダ油 ..... 大さじ 2  
A { たかのツメ(輪切り) ..... 1本  
にんにく(薄切り) ..... 1片  
B { 酒 ..... 大さじ 1  
塩、こしょう ..... 各少々

## 作りかた

- ①空芯菜をさっと水洗いし、葉と茎に分け、それぞれ4〜5cmの長さに切る。
- ②フライパンをIHヒーターの中央に載せ、サラダ油とAを入れて「中火」〜「強火」にする。
- ③フライパンが加熱されたら①の茎を入れて「強火」で炒め、色が変わったら①の葉を入れ手早く炒め、Bで味を整える。

# 五目チャーハン

## 材料(2人分)

ごはん ..... 400g  
焼き豚(1cmの角切り) ..... 50g  
生しいたけ(1cmの角切り) ..... 2枚  
ねぎ(あらみじん切り) ..... 1/2本  
グリーンピース(缶詰) ..... 大さじ 1  
むきえび ..... 50g  
酒 ..... 小さじ 1/2  
卵 ..... 1個  
塩 ..... 少々  
サラダ油 ..... 適量  
ラード ..... 大さじ 2  
A { 塩 ..... 小さじ 1/3  
こしょう ..... 少々  
しょうゆ ..... 大さじ 1/2

☆ごはんは、あまり熱いうちに炒めると粘りが出て、パラッと仕上がらないので、ざるなどに広げて軽く蒸気をとばしておきます。  
☆無理に一度に作らないで、2回に分けて炒めるとラクに作れます。  
☆フッ素加工のフライパンで炒めると焦げつきが少なくてできます。



## 作りかた

- ①むきえびは背わたを取り酒をふる。卵は割りほぐして塩を混ぜる。
- ②フライパンをIHヒーターの中央に載せ、サラダ油を入れて「中火」〜「強火」にする。
- ③フライパンが加熱されたら、卵を入れて手早くかき混ぜながらふんわりとしたいり卵を作り、取り出す。

- ④フライパンにラード1/2量を入れ、「中火」〜「強火」で熱し、むきえびをさっと炒めて取り出し、残りのラードを入れて、ねぎ・生しいたけ・焼き豚の順に炒めて取り出す。
- ⑤フライパンにサラダ油を入れて「中火」で熱し、ごはんをほぐしながら炒め、③・④を加えてさらに炒め、最後にAで味を整えグリーンピースを散らす。

炒める	メニュー	予熱	火力調節の目安
メニュー例	焼きそば 野菜炒め	「中火」〜「強火」	「中火」〜「強火」…様子を見ながら炒める
	ホワイトソース	「中火」	「中火」…小麦粉をバターで炒める 「強火」…牛乳を加えて沸とうさせる 「弱火」〜「中火」…かきまぜながらとろみを付ける

# ビーフステーキ

## 材料(2人分)

牛ステーキ肉(1枚約180gのもの) ..... 2枚  
塩、こしょう ..... 各適量  
サラダ油 ..... 適量  
にんにくのスライス ..... 1片

## 作りかた

- ①牛ステーキ肉は筋を切り、軽く塩、こしょうを両面にふっておく。
- ②フライパンをIHヒーターの中央に載せ、サラダ油とにんにくを入れて、「中火」〜「強火」にする。
- ③にんにくが色づいてきたら取り出し、牛ステーキ肉を並べて焼き上げる。(ミディアムの場合、片面約30秒〜1分程度)

☆焼き時間は目安です。肉の種類や厚みによっても違うので、お好みに応じて焼き時間を調節してください。  
☆お好みによりブランデーやシェリー酒・赤ワインなど大さじ1をふりかけ、アルコールをとばしてから盛りつけると、一味違ったステーキが味わえます。



## 作りかた

- ①ボウルに卵を割りほぐし、Aを入れて混ぜ合わせる。
- ②フライパンをIHヒーターの中央に載せ、多めのサラダ油を入れ、「中火」で軽く熱する。
- ③一度油をきり、バターを入れ、「中火」〜やや「強火」にして溶かし、全体に

広げ、卵を一気に流し込み、円を描くように全体を大きく混ぜる。  
④半熟状態になって、フライパンの底にくっつかなければ、フライパンの手前を持ち上げて傾け、卵を手前にたたみ込み、木の葉形に整える。

# オムレツ

## 材料(1人分)

卵 ..... 2個  
A { 牛乳 ..... 大さじ 1  
塩、こしょう ..... 各少々  
サラダ油 ..... 適量  
バター ..... 大さじ 1

## うす焼きたまごやクレープなどを作るときは

☆フライパンは最初から「弱火」〜「中火」で熱してください。  
☆サラダ油を多めに入れてフライパン全体になじませて、余分な油をふきとってください。  
☆卵液を入れるタイミングは卵液を箸の先につけてフライパンに落として、ジュッと固まるようになるくらいが目安です。  
☆フライパンは厚手のもので、表面にフッ素加工してあるものが使いやすいです。

焼く	メニュー	予熱	火力調節の目安
メニュー例	ハンバーグ	「中火」	「中火」…片面に焼き色をつける 「弱火」…裏返してふたをし、中まで火を通す
	焼きぎょうざ	「中火」	「中火」…皮に焼き色をつける 「中火」…水を入れてふたをし、蒸し焼きにする
	目玉焼き	「弱火」〜「中火」	「弱火」〜「中火」…途中、水を入れてふたをし、様子を見ながら焼く
	焼きもち(フライパンで焼く)	「弱火」〜「中火」	「弱火」〜「中火」…様子を見ながら焼く





## 天ぷら

### 材料(4人分)

揚げ油 ..... 800g(約880mL)  
えび ..... 4尾  
なす ..... 2個  
しそ ..... 4枚  
生しいたけ ..... 4枚  
三つ葉 ..... 適量  
小麦粉(薄力粉) ..... 適量  
卵 ..... 1個

### 作りかた

- ①材料は揚げやすいように準備しておく。
- ②卵+冷水は小麦粉と同量にし、さっくりと混ぜる。
- ③天ぷら鍋に油を入れ、「揚げもの」、温度「180」に設定し、適温ランプが点灯したら、②をつけて、野菜・えびを揚げる。

☆設定油温は目安です。調理の状況に合わせて設定油温を調節してください。

☆衣はだまが残るくらいにさっくりと切るように混ぜ、粘りを出さないようにします。また小麦粉(薄力粉)の代わりに、市販の天ぷら粉を使うと手軽にできます。

☆油の表面積の1/2を目安に入れると、油の温度が下がらずカラッと揚げられます。

## 鶏の唐揚げ

### 材料(4人分)

揚げ油 ..... 800g(約880mL)  
鶏もも肉(1枚約250g) ..... 2枚(500g)  
A しょうが汁 ..... 小さじ 1  
塩 ..... 小さじ 2/3  
しょうゆ、酒 ..... 各大さじ 1  
片栗粉 ..... 大さじ 3~4

### 作りかた

- ①鶏肉は、1枚を6等分にしてAにつけ込み、15~30分おく。
- ②①の汁気をきってから、片栗粉を全体にまぶす。
- ③天ぷら鍋に油を入れ、「揚げもの」、温度「170」に設定して、適温ランプが点灯したら、鶏もも肉を入れ、色づいてきたら裏返し、5~6分かけて揚げる。

☆2~3回に分けて揚げるとカラッと仕上がります。

☆全体がきつね色に変わり、浮いてきたら出来上がりです。



## とんかつ

### 材料(4人分)

揚げ油 ..... 800g(約880mL)  
豚ロース肉(約100g位のもの) ..... 4枚  
塩 ..... 少々  
こしょう ..... 少々  
小麦粉(薄力粉) ..... 適量  
卵(溶きほぐす) ..... 1個  
パン粉 ..... 適量

### 作りかた

- ①豚肉は筋切りして、塩・こしょうをする。
- ②豚肉に小麦粉をまぶして、余分な粉をはたいて、溶き卵・パン粉の順につける。
- ③天ぷら鍋に油を入れ、「揚げもの」、温度「170」に設定し、適温ランプが点灯したら、②の2枚をそっと入れて色よく揚げる。



## 揚げもののコツ

### 油の飛び散りを少なくするために

#### 材料は必ず水気をふき取る

- 特にしいたけやピーマンなどは、水気が残っていると破裂することがあります。



#### いかやゆで卵などは揚げすぎない

- 長時間揚げると破裂することがあります。特に、けんさきいか・するめいかなどは注意してください。
- 鍋の中に揚げ忘れがないか、常に確認をしてください。

#### 衣や生地作りに注意

- 天ぷらの衣は固すぎないように。水分の多い材料には、必ず薄力粉を薄くまぶしてから衣をつけてください。
- ドーナツなどの生地には、ベーキングパウダーや砂糖を入れて揚げてください。
- 冷凍食品を揚げる場合は、食品についた氷をよく落としてから入れてください。油が飛び跳ねたり、吹きこぼれたりする場合があります。

### 特に下ごしらえの必要な材料

#### えび

尾の先を切って水分を出す。



#### ししとう辛子

水気をふき取り、縦に切り込みを入れる。



#### いか

皮をむき水気をふき取り、切れ目を入れる。



警告

### ●火災・やけどの原因になります。

### 揚げものの調理中は

- 揚げものの調理の際、油は炎がなくても発火のおそれがあります



- 揚げものの調理中はそばを離れない
- 付属の天ぷら鍋以外は絶対に使わない  
火災の原因になります。
- 鍋底が変形したものは使わない
- 油は500g(550mL)未満では調理しない  
やけどや火災の原因になります。



- 油煙が多く出たら電源を切る
- 鍋はIHヒーターの中央に置く
- 必ず「揚げもの」を使用する

→ P.18



# グリルでの調理例

グリルで調理する場合、受皿に水(200mL)を入れてください。


## さんまの塩焼き

### 材料


さんま(1尾約180gのもの)..... 1~4尾  
塩..... 適量

### 作りかた

- ①さんまは、サッと洗って水気をふき取り、全体に塩をふる。
- ②焼網の上に載せ、調理メニュー「丸焼き」で焼き上げる。



☆水分が多い生魚(さんまやあじなど)は、調理する約10~20分前に塩をふっておくと、焼き色が付きやすくなります。  
☆塩の量のめやすは、約180gのさんま4尾に対し、小さじ1 $\frac{1}{3}$ (約8g)くらいです。(魚の重さの1~2%)  
☆焼きが足りないときは、「追加焼き」で様子を見ながら、さらに焼いてください。  
☆さんまの他、あじ、いわし、にじます、あゆ、かます、小さめの鯛も同様に焼けます。



## 塩鮭

### 材料

塩鮭の切り身(1切れ約80gのもの)..... 1~4切れ

### 作りかた

- ①塩鮭を焼網の上に載せ、調理メニュー「切身・干物」で焼き上げる。

☆焼きが足りないときは、「追加焼き」で様子を見ながら、さらに焼いてください。  
☆鮭の他、ぶり、さば、あじ、たちうお、鯛などの切身に塩をしたものも同様に焼けます。


## 焼きとり(タレ焼き)

### 材料

焼きとり(市販品または手作り1本約50g)..... 2~8本  
しょうゆ..... カップ  $\frac{1}{2}$   
みりん..... カップ  $\frac{1}{4}$   
砂糖..... 大さじ 2~3  
サラダ油..... 大さじ 1

### 作りかた

- ①たれ焼きの場合は、合わせたAの中に30分~1時間つけ込んでおく。
- ②焼きとりの汁気をきってから焼網の上に載せ、調理メニュー「つけ焼き」で焼き上げる。



☆焼きが足りないときは、「追加焼き」で様子を見ながら、さらに焼いてください。  
☆塩焼きの場合は、全体に軽く塩をふってから焼き上げます。


## ぶりのつけ焼き

### 材料

ぶり(1切れ約100gのもの)..... 1~4切れ  
しょうゆ..... 大さじ3強  
みりん..... 大さじ3強

### 作りかた

- ①ぶりは、合わせたAに30分ほどつけておく。
- ②汁気をきってから焼網の上に載せ、調理メニュー「つけ焼き」で焼き上げる。



☆焼きが足りないときは、「追加焼き」で様子を見ながら、さらに焼いてください。  
☆ぶりの他、さわか、ぎんだら、さけ、さば、鯛、まぐろも同様に焼けます。


## さんまのみりん干し

### 材料

さんまのみりん干し(生干し)..... 2枚  
大根おろし..... 適量

### 作りかた

- ①さんまのみりん干しを焼網の上に載せ、調理メニュー「手動」、仕上がり「強」で6~10分焼く。



## いかのみそ漬け焼き

### 材料

いかのみそ漬け..... 1枚

### 作りかた

- ①いかのみそ漬け焼きを焼網の上に載せ、調理メニュー「手動」、仕上がり「強」で14~16分焼く。



## ひものいろいろ

### 材料

ひもの(100~120gのもの)..... 2~4枚

### 作りかた

- ①ひものを焼網の上に載せ、調理メニュー「手動」、仕上がり「強」で8~14分焼く。

☆尾は、加熱中に反ってヒーターに付き、煙の出る原因になるので、あらかじめ切り取ってから焼くとよいでしょう。



## こんな魚のときは


### 厚みのある魚は

厚さは4cm以下にしてください。




### 加熱すると反るものは

いかなどは切目を入れ、大きなものは切り分けます。あなごなどは竹串を通します。



### 川魚は

塩を多めにふると焼きあがりがかきれいになります。





※消費電力は、鉄ホーロー鍋を使った場合です。

型 式	D6シリーズ	
	HT-D60S／HT-D6S／HT-D6	
電 源	単相200V(50～60Hz共用)	
消 費 電 力	4.8kW	
	左・右IHヒーター	3.0kW(100W相当～3.0kW 12段階火力調節)※
	中 央 ヒ ー タ ー (ラジエントヒーター)	1.2kW(300W相当～1.2kW 3段階火力調節)
	グ リ ル	調理メニュー 1.2kW (「手動」600W相当、900W相当、1.2kW 3段階火力調節)
待 機 時 消 費 電 力		0.05W未満(電源「切」の状態)
コ ー ド の 長 さ	3芯キャブタイヤケーブル 0.7m	
電 源 プ ラ グ	250V-30A(接地極つき)	
大 き さ	本 体	幅599 奥行560 高さ232〔mm〕
	グ リ ル	幅240 奥行360 高さ124〔mm〕(有効高さ52〔mm〕)
質 量(重さ)		約18.2kg

- この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

【オートパワーオフの時間の切り替えについて】

本製品は、工場出荷時約10分でオートパワーオフするように設定してありますが、約30分に切り替えることもできます。オートパワーオフするまでの時間が短いなどで、ご使用上不便があるときに選べます。詳細は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

保証とアフターサービス 必ずお読みください

■保証書（別添）

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのと、大切に保存してください。

- 保証期間はお買い上げ日から1年です。  
※ただし、消耗部品は保証期間内でも有料とさせていただきます。

■補修用性能部品の保有期間

当社はこの [IH] クッキングヒーターの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」にお問い合わせください。

■修理料金の仕組み

修理料金＝技術料＋部品代＋出張料

技 術 料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部 品 代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
出 張 料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途駐車料金をいただく場合があります。

■修理を依頼されるときは 出張修理

「お困りのときは」 (→P.36～39) に従って調べていただき、なお異常のあるときはご使用を中止し、専用プレーカーを切り、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 保証期間中は  
修理に際しましては保証書をご提示ください。  
保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

【ご連絡していただきたい内容】

品 名	日立 [IH] クッキングヒーター
型 式	
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も併せてお知らせください
お 名 前	
電話 番号	
訪問ご希望日	

- 保証期間が過ぎているときは  
修理すれば使用できる場合は、ご希望により修理させていただきます。

■ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスが受けられない場合は、前もって販売店にご相談ください。

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は  
エコセンターへ

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

(受付時間)9:00～19:00(365日)  
携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は  
お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11

FAX 0120-3121-34

(受付時間)9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日・祝日)  
年末年始は休ませていただきます。  
携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

## 愛情点検



★長年ご使用の IH クッキングヒーターの点検を！

●IH クッキングヒーターの補修用性能部品の  
保有期間は、製造打ち切り後6年です。ご使用の際  
このようなこ  
とはありませ  
んか

- 電源スイッチを入れてもヒーターが作動しないときがある。
- こげ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音がする。
- ビリビリと電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用  
中止

故障や事故防止のため、専用ブレーカーを切り、お買い上げの販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111